

Télécommande Hélix adaptée.



Accédez au terminal Vidéotron Hélix en utilisant un ou deux interrupteurs externes. Les boutons « Micro » et « Power » sont adaptés avec des prises 3.5mm standards pour utilisation avec l'interrupteur adapté de votre choix. Le bouton « Power » permet d'allumer la télé tandis que le bouton « Micro » permet d'utiliser les commandes vocales du terminal.

Allez sur le site web de Vidéotron pour une liste d'exemple de commandes possibles :

<https://www.videotron.com/soutien/television/utilisation/commande-vocale-helix>
<https://www.videotron.com/soutien/guide-demarrage-helix>

Instructions de jumelage avec le terminal :

<https://www.videotron.com/soutien/television/configuration/programmer-telecommande-helix>

Garantie de deux ans.

La télécommande demeure fonctionnelle à 100% en l'absence d'interrupteur externe.

Existe en deux options : adaptation simple (Micro) ou double (Micro + Power).

Prix de vente : Adaptation simple : 130\$
Adaptation double : 205\$